



EN

1 CHARGE THE CAMERA

Charge with USB cable until the light turns green.

2 POWER ON / FILTERS

Twist the wheel to turn the camera on and choose standard or one of 4 filters.

3 FLASH

Use the switch on the front of the camera to turn on the flash.

Top: Group Flash • Middle: Selfie Portrait • Bottom: Flash Off

4 TAKE PHOTOS

Press shutter button, then hold the camera still until you hear the click.

5 VIEW & DOWNLOAD PHOTOS

Connect camera to computer with USB cable, open the CAMPSNAP drive & transfer photos.

6 SET DATE & TIME

Open the bottom cover with a screwdriver, press and hold mode to enter settings & adjust date time with the up/down buttons.

FI

1 KAMERAN LATAAMINEN

Lataa USB-kaapelilla, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi.

2 VIRTAA / SUODATTIMET

Kytke kamera päälle kiertämällä valitsinta ja valitse normaali tila tai jokin neljästä suodattimesta.

3 SALAMA

Käytä kameran etupuolella olevaa kytkintä salaman kytkemiseen.

Ylhäällä: ryhmäsalama • Keskellä: selfie-muotokuva • Alhaalla: salama pois

4 VALOKUVIEN OTTAMINEN

Paina laukaisinta ja pidä kamera paikallaan, kunnes kuulet napsahduksen.

5 KUVIEN KATSELU JA SIIRTO

Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla, avaa CAMPSNAP-asema ja siirrä kuvat.

6 PÄIVÄMÄÄRÄN JA AJAN ASETUS

Avaa pohjakansi ruuvimeisselillä, paina ja pidä Mode-painiketta siirtyäksesi asetuksiin ja säädä päivämäärä ja aika ylös/alas-painikkeilla.

SE

1 LADDA KAMERAN

Ladda med USB-kabel tills lampan lyser grönt.

2 STRÖM / FILTER

Vrid reglaget för att slå på kameran och välj standardläge eller ett av fyra filter.

3 BLIXT

Använd reglaget på kamerans framsida för att slå på blixten.

Överst: gruppblxt • Mitten: selfieporträtt • Nederst: blix av

4 TA BILDER

Tryck på avtryckaren och håll kameran stilla tills du hör ett klick.

5 VISA OCH ÖVERFÖR BILDER

Anslut kameran till datorn med USB-kabel, öppna CAMPSNAP-enheten och överför bilder.

6 STÄLL IN DATUM OCH TID

Öppna bottenluckan med en skruvmejsel, tryck och håll ned Mode-knappen för att gå till inställningar och justera datum och tid med upp-/nedknapparna.