

Camp Snap

QUICK START GUIDE • PIKAOPAS • SNABBSTARTSGUIDE



Charge the Camera: Charge with USB cable until the light turns green

Kameran lataaminen: Lataa USB-kaapelilla, kunnes merkkivalo muuttuu vihreäksi

Ladda kameran: Ladda med USB-kabel tills lampan lyser grönt



Power On/Off/Flash: Slide switch to "On"/"Off" or "Flash"

Virta päälle/pois/salama: Liu'uta kytkin asentoon "On" / "Off" tai "Flash"

Slå på/av/blixt: Skjut reglaget till "On" / "Off" eller "Flash"



Take Photos: Press shutter button, then hold the camera still until you hear the click

Valokuvien ottaminen: Paina laukaisinta ja pidä kamera paikallaan, kunnes kuulet napsahduksen

Ta bilder: Tryck på avtryckaren och håll kameran stilla tills du hör ett klick



Set Date & Time: Open the bottom cover with a screwdriver, press and hold mode to enter settings & adjust date/time with the up/down buttons.

Päivämäärän ja ajan asetus: Avaa pohjakansi ruuvimeisselillä, paina ja pidä Mode-painiketta siirtyäksesi asetuksiin ja säädä päivämäärä ja aika ylös/alas-painikkeilla.

Ställ in datum och tid: Öppna bottenluckan med en skruvmejsel, tryck och håll ned Mode-knappen för att gå till inställningar och justera datum och tid med upp-/nedknapparna.

View & Download Photos: Connect camera to computer with USB cable, open the "CAMPSNAP" drive & transfer your photos

Kuvien katselu ja siirto: Liitä kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla, avaa "CAMPSNAP"-asema ja siirrä kuvat

Visa och överför bilder: Anslut kameran till datorn med USB-kabel, öppna "CAMPSNAP"-enheten och överför dina bilder

Refer to the safety card for safe use instructions. Do not expose to liquids and keep dry. • Katso turvallisuusohjeet mukana toimitetusta turvallisuuskortista. Älä altista laitetta nesteille ja pidä se kuivana. • Se säkerhetskortet för säker användning. Utsätt inte enheten för vätskor och håll den torr.

QS-CSV105A-WW

Customer Service: support@campsnapcamera.com